

Instrukcja demontażu central wentylacyjnych

Ventilus: 240, 365, 465, 365HR, 465HR, 400, 600, 301, 401, 851

POTRZEBNE NARZĄDZIA

Dotyczy Ventilus 240,365,465,365HR, 465HR, 400, 600, 301, 401	* Dotyczy Ventilus 851
1. Wiertarka z wiertłem do metalu Ø4mm oraz Ø7mm	Wiertarka z wiertłem do metalu Ø4mm
2. Śrubokręt krzyżakowy	Śrubokręt krzyżakowy
3. Śrubokręt płaski	Śrubokręt płaski
4. Klucz nasadowy 8	Klucz nasadowy 17
5. Klucz nasadowy 10	Klucz nasadowy 21
6. Klucz nasadowy 19	Klucz nasadowy 30
7. Klucz płaski 10	Klucz płaski 15
8. Klucz płaski 14	Klucz płaski 19
9. Klucz płaski 16	Klucz płaski 27
10. Szpachelka malarska	Szpachelka malarska
11. Szlifierka kątowna	Szlifierka kątowna
12. Szczypce uniwersalne (kombinerki)	Szczypce uniwersalne (kombinerki)

1. FILTRY

Wyciągnij filtry z komór filtracyjnych.

2. WYMIENNIK CIEPŁA

- Odkręć uchwyt wymiennika ciepła śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- Wyciągnij wymiennik ciepła;

3. DEMONTAŻ DRZWI

- Odczep zapięcia burtowe;
- Zdemontuj drzwi;
- Rozwierć wiertarką nity drzwi;
- Oderwij izolację szpachelką;

4. DEMONTAŻ STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO

- Odkręć śruby pokrywy sterownika śrubokrętem krzyżakowym, zdemontuj pokrywę sterownika;
- Odłącz przewody odkręcając zaciski śrubokrętem płaskim;
- Zdemontuj płytki elektroniczne sterownika z kołków dystansowych szczypcami uniwersalnymi;

5. DEMONTAŻ NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ

- Odkręć śruby nagrzewnicy śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- Odkręć zaciski nagrzewnicy śrubokrętem krzyżakowym, odłącz przewody elektryczne;
- Odkręć nakrętki nagrzewnicy elektrycznej kluczem płaskim 14 (19*);

6. DEMONTAŻ BYPASSU

- Odłącz przewód zasilający siłownik;
- Odkręć mocowanie siłownika śrubokrętem krzyżakowym;
- Zsuń siłownik z osi bypassu;
- Odkręć śruby montażowe przepustnicy śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- Oderwij przepustnicę od obudowy szpachelką (jeżeli dotyczy);

7. DEMONTAŻ WENTYLATORÓW

- Odłącz przewody zasilający i sterujący wentylatora;
- Odkręć śruby montażowe wentylatorów śrubokrętem krzyżakowym (kluczem płaskim 17*) oraz kluczem nasadowym 8 (17*);

8. DEMONTAŻ OBUDOWY

- Odkręć uchwyt ścienny śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- Odkręć śruby regulacji pionu śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- Rozwierć nity obudowy;
- Rozwierć nitonakrętki uchwytu ściennego oraz regulacji pionu (jeżeli dotyczy);
- Odkręć kołnierze śrubokrętem krzyżakowym;
- Zdemontuj obudowę, potnij szlifierką kątowną na płaskie części;
- Odkręć dławnice za pomocą klucza płaskiego 16 (19 i 27*);
- Zdemontuj przewody;
- Zdemontuj dławnice kluczem nasadowym 19 (21 i 30*) oraz przepusty kablowe;
- Oderwij izolację szpachelką;
- Odkręć nóżki rekuperatora kluczem nasadowym 10 oraz płaskim 10 (15*) (jeżeli dotyczy);
- Rozwierć pozostałe nity, potnij szlifierką kątowną pozostałe elementy metalowe na płaskie części;

Zdemontowane elementy należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.